

WS 9170 Bedienungsanleitung

Funktionen

- Quarzuhr
- Innen- und Außentemperaturanzeige in °C/°F
- MIN/MAX Speicherung
- Batteriestandanzeige

Inbetriebnahme

Öffnen Sie das Batteriefach der Basisstation und legen Sie 2xAAA Batterien unter Beachtung der richtigen Polarität ein.

Öffnen Sie das Batteriefach des Außensensors und legen Sie 2xAA Batterien unter Beachtung der richtigen Polarität ein.

Wird die Außentemperatur erfolgreich empfangen, überprüfen Sie bitte auch, ob das Signal empfangen wird wenn Sie die Basisstation und den Außensensor an unterschiedlichen Orten platzieren. Sollte das nicht der Fall sein, platzieren Sie diese bitte woanders.

Bedienung


Nach dem Einlegen der Batterien oder einem Neustart wird das Display für 3 Sekunden vollständig angezeigt. Danach beginnt die Station für ca. 2 Minuten mit der Suche nach dem Funksignal. Anschließend wird wieder automatisch das normale Display angezeigt.



Drücken Sie SET/°C/°F, um zwischen den Anzeigeformaten °C and °F zu wechseln.


Drücken Sie MAX/MIN/+, um die gespeicherten Werte für Innen- und Außentemperatur einzusehen. Halten Sie während dieser Anzeige MAX/MIN/+ für 2 Sekunden gedrückt, um die gespeicherten Werte zu löschen.

Die gespeicherten Werte werden täglich um 0:00 Uhr automatisch zurückgesetzt.

Drücken Sie SET/°C/°F für 2 Sekunden, um die Zeit mit drücken von MAX/MIN einzustellen.

Legen Sie bitte neue Batterien ein wenn “  ” angezeigt wird.

Das Funksignal wird erfolgreich empfangen wenn “  ” angezeigt wird. Wird kein Funksignal empfangen, wird “  ” angezeigt.

Wird 1 Stunde lang kein Funksignal empfangen, startet die 2-minütige Suche automatisch neu. 

Technische Daten

- Eingangsspannung: 2.6V-3.3V
- Innentemperaturbereich: 0°C ~ 50°C / 32°F ~ 122°F
- Außentemperaturbereich: -40°C ~ 70°C / -40°F ~ 158°F